

PROGRAMOWANIE PILOTÓW do napędów NICE



Programując pilot musimy znajdować się przy napędzie, który ma być obsługiwany przez zakupionego pilota

A/ Programowanie pilot od pilota

- 1.
2. Wciskamy na co najmniej 9 sekund przycisk „nowego” pilota,
3. który chcemy zaprogramować
4. Puszczamy przycisk
5. 2.
6. Naciskamy powoli 3 razy w odstępach 1 sekundowych przycisk w „starym” pilocie,
7. Puszczamy przycisk
8. 3.
9. Wciskamy 1 raz na ok 1 sekundę przycisk na „nowym” pilocie.
10. Oczekujemy chwilę

b/ Programowanie pilot od radioodbiornika napędu

11. Naciskamy przycisk na radiu i trzymamy do momentu zaświecenia się diody, po czym kiedy dioda się zaświeci , puuszczamy go
12. Naciskamy przycisk na nowym pilocie, Do momentu zgaśnięcia diody na radiu i
13. Puszczamy przycisk na pilocie
14. Oczekujemy chwilę, aż dioda na radiu przestanie migać

Zakupiony pilot jest już zaprogramowany !