

Zamiennik –Nice Flor

1 wczytywanie sposobem 1

każdy kolejny przycisk pilota uaktywnia odpowiednie wyjście w odbiorniku z wykorzystaniem centralki napędu

1. Na centralce napędu naciśnij i przytrzymaj przycisk przez co najmniej 3 sekundy na do zaświecenia diody
2. Gdy dioda LED się zaświeci, zwolnij przycisk (światełko jest słabo widoczne)
3. Do 10 sekund, naciśnij 1 przycisk nowego pilota i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy

Uwaga: gdy wczytanie zostało wykonane prawidłowo to dioda zaświeci się (mignie) trzykrotnie.

Gdy chcemy wpisać inne nadajniki / piloty/należy powtórzyć teraz czynność z punktu 3 dla kolejnych pilotów. Faza wpisywania kończy się po 10 sekundach, gdy w tym czasie nie wyślemy żadnego sygnału.

2 Wczytywanie sposobem 2

-Dowolny przycisk pilota może sterować dowolnym wyjściem odbiornika.

1. Przycisnąć krótkim impulsem przycisk odbiornika (liczba naciśnień = numer kanału odbiornika)
2. Dioda odbiornika mignie potwierdzając (liczba mignięć = numer kanału odbiornika)
3. W ciągu 10 sekund naciśnąć i przytrzymać przez minimum 2 sekundy ten przycisk pilota, który ma obsługiwać kanał odbiornika wybrany w punkcie 1.

Uwaga: Gdy wczytanie zostało wykonane prawidłowo to dioda zaświeci się (mignie) trzykrotnie. Gdy chcemy wpisać inne nadajniki, należy powtórzyć teraz czynności z punktu 3 dla kolejnych pilotów. Faza wpisywania kończy się po 10 sekundach, gdy w tym czasie nie wyślemy żadnego sygnału z pilota.

WCZYTYWANIE PILOTÓW NA ODLEGŁOŚĆ -w pobliżu napędu , przy bramie

Wczytywanie pilota nowego od pilota już zakodowanego.

1. Naciśnąć na 5 sekund przycisk nowego pilota i puścić
2. Trzykrotnie, szybko , przycisnąć przycisk starego pilota z przerwami jednosekundowymi.
3. Po sekundzie jeden raz przycisnąć przycisk nowego pilota.

Uwagi: Gdy chcemy wczytać kolejne nadajniki należy powtórzyć powyższe czynności dla każdego nowego nadajnika. Kasowanie wszystkich nadajników .Można skasować wszystkie kody obecne w pamięci następującą procedurą

4 kasowanie wszystkich nadajników

1. Naciśnij przycisk na odbiorniku i przytrzymaj go.
2. Po chwili dioda zaświeci się, po kilku sekundach zgaśnie, po czym 3 razy krótko mignie.
3. Zwolnić przycisk natychmiast po trzecim zaświeceniu się -ale przed zgaśnięciem !!! Uwaga -gdy procedura została wykonana prawidłowo, to po krótkiej chwili dioda błysnie 5-krotnie.

