3.

Parametry techniczne
2x Bateria CR2032 - 3V
Częstotliwość 433,92 Mhz
4 - kanałowy

1.

1.

2. Znajdź markę i układ przełączników

I. Proces kodowania — Klonowanie / KOPIA ORYGINAŁ

Kopiowanie sygnałów z oryginalnego pilota.

Instrukcja kopiowania pilotów:

1. Otworzyć gumowa osłone na tylnej stronie pilota , pod którą znajdują się przełączniki.
2. Ustawić DIP przełączniki według marki albo typu kodu .Naprz. FAAC (2 a 4 DIP pozycja góra)
3. Naciśnij przycisk ukryty w otworze po lewej mikroprzełączników (wykorzystanie. Spinacza). Niebieska dioda LED zaświeci się.
4. Przyłożyć do siebie piloty orginał i Multi- C

5. Przyci nij i puść przycisk na pilocie Multi C. Niebieska dioda zaświeci się
6. Wciśnijcie i przytrzymajcie przycisk na orginalnom pilocie. proces kopiowania jest zakończony , jeżeli na pilocie Muli C LED 3 razy zaświeci się.

Położenie antenki w pilotach czasem się różni , więc należy wypróbowac kila pozycji ułożenia pilotów zwzględem siebie

1		FAAC 868 MHZ SLH	
2		HORMANN MARANTEC FAAC BERNER BHS 868 MHZ	BERNER BHS MARANTEC FAAC HORMANN
3		UNIVERSAL FIXED CODE 433.92 MHZ	TXF
4		DITEC 433.92 MHZ	TXD
5		FAAC SLH 433.92 MHZ	TXFA433

6		CLEMSA Mastercode 433.92 MHZ	TXC433
7		MARANTEC 433.92 MHZ	TXMR433
8		UNIVERSAL ROLLING CODE 433.92 MHZ	TXH
9		V2 433 MHZ	TXV
10		V2 868 MHZ	

II. Proces kodowania

Programowanie pilotów

1. Otworzyć gumowa osłonę na tylniej stronie pilota
2. Ustawić DIP przełącznika wg marki lub typu kodu.
3. Programować jak oryginalny pilot dla danej marki napędu od radioodbiornika

Tabela z markami i przyciskami

Poř. číslo	DIP Prepínače	Kód	Značka	Obrázok	Komentár
1		Plávajúci kód	BFT MITTO 433.92 MHZ		Potrebné použiť kopírovacie tlačidlo
2		Plávajúci kód	NICE SMILO 433.92 MHZ		
3		Plávajúci kód	BENINCA TO GO WV / WP T WV / WK CUPIDO 433.92 MHZ		
4		Plávajúci kód	DEA (KING SISTEM) GENIE GENIE GREEN GENIE WOOD MIO TR-2 433.92 MHZ		
5		Plávajúci kód	ERREKA SOL R SOL4R 433.92 MHZ		Potrebné použiť kopírovacie tlačidlo
6		Plávajúci kód	GIBIDI DOMINO AU1600 433.92 MHZ		
7		Plávajúci kód	PUJOL VARIO 1 OCEAN 433.92 MHZ		Potrebné použiť skryté tlačidlo
8		Plávajúci kód	FAAC XT 433 RC 433.92 MHZ		Červená LED
9		Plávajúci kód	MUTAN CODE 433.92 MHZ		Potrebné použiť kopírovacie tlačidlo
10		Plávajúci kód	DOORHAN 433.92 MHZ		
11		Plávajúci kód	APRIMATIC TR 433.92 MHZ		
12		Plávajúci kód	Genie 433.92 MHZ		
13		Plávajúci kód	PROTECO PTX433405 TX3 433.92 MHZ		
14		Plávajúci kód	DITEC GOL4 GOL4C ROLP2 433.92 MHZ		
15		Plávajúci kód	MOTOR LINE 433.92 MHZ		

Tabela z markami i przyciskami

16		Plávajúci kód	PRASTEL MPSTP E MPSTP E TRQ P TC E 433.92 MHZ		
17		Plávajúci kód	Compatible ROLLTORE 433.92 MHZ		
18		Šifrovaný kód	NICE FLOR-S 433.92 MHZ		
19		Plávajúci kód	KINGATE STYLO4 MYO4 C 433.92 MHZ		
20		Pevný kód	CAME TOP-432-EV 433.92 MHZ		
21		Pevný kód	KEY TXB-42 433.92 MHZ		
22		Pevný kód	ROGER TX 12 TX14/22 433.92 MHZ		
23		Pevný kód	TELCOMA TANGO 433.92 mhz		
24		Pevný kód	Marantec Twobi Raynor New England 433.92 mhz		
25		Šifrovaný kód	LIFTMASTER BILLIONCODE 433.92 MHZ		
26		Šifrovaný kód	Liftmaster Chamberlain Motorlift 700 Lobas Raynor Orion 433.92 MHZ		
27		Šifrovaný kód	Liftmaster Chamberlain Lobas 433.92 MHZ		
28			V2 433.92MHZ		
29			V2 868 MHZ		
30		Plávajúci kód	SOMMER 868 MHZ		
31		Plávajúci kód	CARDIN S449-QZ2 433.92 MHZ		
32		Plávajúci kód	SOMMER 434.34MHZ		